

Návod na montáž postele FAROS

1. rozbaľte všetky diely postele vrátane montážneho balíčka a skontrolujte kompletnosť dodávky. Montáž doporučujeme vykonávať s asistenciou 1 osoby. Počas montáže postupujte podľa pokynov návodu, nepoužívajte hrubú silu a iné ako doporučené náradie.
2. jednotlivé diely postele rozložte na vopred určené miesto
3. spojte čelo pri hlave s bočnicami. Na spojenie použite priložené kovové uholníky a kratšie drevoskrutky. Pozícia osadenia trojuholníkov je naznačená na jednotlivých dieloch. Nosná časť uholníka musí tvoriť jednu líniu s podpornými latkami po vnútorných bokoch postele (obr. č.1)
4. rovnaký postup zvolte aj na spojenie dielu pri nohách s ostatnou časťou postele.
5. vložte do postele stredovú latu s podpornou nohou. Latu zašixujte pomocou drevoskrutiek. Správne umiestnenie laty je predznačené na oboch dieloch postele (obr. č. 2). Nožička je výškovo staviteľná a umožňuje korigovať jemné nerovnosti podlahy. Týmto je posteľ pripravená na osadenie roštov.

Obsah montážneho balíčka:

stredová lata		1 ks
kovové uholníky		4 ks
drevoskrutky	6x40	16 ks
vrut	4x30	8ks

Návod na montáž postele FAROS

1. rozbaľte všetky diely postele vrátane montážneho balíčka a skontrolujte kompletnosť dodávky. Montáž doporučujeme vykonávať s asistenciou 1 osoby. Počas montáže postupujte podľa pokynov návodu, nepoužívajte hrubú silu a iné ako doporučené náradie.
2. jednotlivé diely postele rozložte na vopred určené miesto
3. spojte diel pri nohách s bočnicami. Na spojenie použite priložené kovové uholníky a kratšie drevoskrutky. Pozícia osadenia trojuholníkov je naznačená na jednotlivých dieloch a nosná časť uholníka musí tvoriť jednu líniu s podpornými latkami po vnútorných bokoch postele (obr. č.1)
4. rovnaký postup zvolte aj na spojenie čela s ostatnou časťou postele.
5. vložte do postele stredovú latu s podpornou nohou. Latu zašixujte pomocou drevoskrutiek. Správne umiestnenie laty je predznačené na oboch dieloch postele (obr. č. 2). Nožička je výškovo staviteľná a umožňuje korigovať jemné nerovnosti podlahy. Týmto je posteľ pripravená na osadenie roštov.

Obsah montážneho balíčka:

stredová lata		1 ks
kovové uholníky		4 ks
drevoskrutky.	6x40	16 ks
vrut	4x30	8ks

Obr. č. 1



Obr. č. 2



Obr. č. 1



Obr. č. 2

