

Návod na montáž postele IXEL MODULO CUBE v prevedení DEMONT

1. rozbaľte všetky diely postele vrátane montážneho balíčka a skontrolujte kompletnosť dodávky. Montáž doporučujeme vykonávať s asistenciou minimálne 1 osoby (optimálne 2). Počas montáže postupujte podľa pokynov návodu, nepoužívajte hrubú silu a iné ako doporučené náradie.
2. jednotlivé diely postele rozložte na vopred určené miesto
3. spojte diely pri nohách s bočnicami. Diely musia z vonkajšej strany lícovať. Správna pozícia osadenia dielov je znázornená na obrázku č. 1. Pre montáž všetkých dielov sú určené skrutky 5x40.
4. rovnaký postup zvolte aj na spojenie čela pri hlave so zvyškom postele.
5. vložte do postele stredovú dosku. Dbajte na osovú súmernosť.
6. na biele dosky (ktoré budú tvoriť dná) priskrutkujte podpornú nohu. Použite skrutky 5x40. Následne dná vložte do postele. Ak je montáž urobená správne, tak dná musia do postele voľne zapadnúť.
7. Namontujte rošty do postele. Dohliadnite na správnu orientáciu roštov.
8. Natiahnite pružiny na kovaní postele. Ak máte prevedenie s plynovými piestami, tak je potrebné vzpery zaistiť maticami.



Obr. č. 1

Obsah montážneho balíčka:

stredová lata		1 ks
podporné nohy		4 ks
drevoskrutky	5x40	36 ks
drevoskrutky	4x40	4 ks
matica M6		8 ks
pružiny/plynove vzpery		4 ks

Návod na montáž postele IXEL MODULO CUBE v prevedení DEMONT

1. rozbaľte všetky diely postele vrátane montážneho balíčka a skontrolujte kompletnosť dodávky. Montáž doporučujeme vykonávať s asistenciou minimálne 1 osoby (optimálne 2). Počas montáže postupujte podľa pokynov návodu, nepoužívajte hrubú silu a iné ako doporučené náradie.
2. jednotlivé diely postele rozložte na vopred určené miesto
3. spojte diely pri nohách s bočnicami. Diely musia z vonkajšej strany lícovať. Správna pozícia osadenia dielov je znázornená na obrázku č. 1. Pre montáž všetkých dielov sú určené skrutky 5x40.
4. rovnaký postup zvolte aj na spojenie čela pri hlave so zvyškom postele.
5. vložte do postele stredovú dosku. Dbajte na osovú súmernosť.
6. na biele dosky (ktoré budú tvoriť dná) priskrutkujte podpornú nohu. Použite skrutky 5x40. Následne dná vložte do postele. Ak je montáž urobená správne, tak dná musia do postele voľne zapadnúť.
7. Namontujte rošty do postele. Dohliadnite na správnu orientáciu roštov.
9. Natiahnite pružiny na kovaní postele. Ak máte prevedenie s plynovými piestami, tak je potrebné vzpery zaistiť maticami.



Obr. č. 1

Obsah montážneho balíčka:

stredová lata		1 ks
podporné nohy		4 ks
drevoskrutky	5x40	36 ks
drevoskrutky	4x40	4 ks
matica M6		8 ks
pružiny/plynove vzpery		4 ks